

# MANUAL DE INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

## PARA O MODELO : 7101BT COM SENSOR



## CONTROLADOR DE IRRIGAÇÃO COMPUTADORIZADO INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO E DE UTILIZAÇÃO

#### Instruções de operação e instalação

#### Características do Controlador

- Controlador DC com válvula e solenoide latch;
- Disponível com válvula de 3/4", 1", 1.1/2" e 2";
- Absolutamente a prova de água IP68;
- Ideal para jardins e instalações em caixas de proteção;
- Opcional: conexão com sensor de chuva;
- Operando com bateria 9v (não inclusa);
- Duração da irrigação, de 1 minuto a 12 horas;



- Modos de Programação:
   Semanal: Seleção dos dias de irrigação na semana com 4 partidas diárias;
   Cíclico: Irrigação em intervalos fixos de 1 a 30 dias;
   Diário: Irrigação a cada 3,6 ou 12 horas;
- Operação Manual;
- Pressão operacional de 0,5 a 8 bar;
- Conexão Bluetooth 4.0;
- ) Vazão de 50 a 1200 l/H.



## CONTEÚDO

Principais características do controlador	
1.Identificação de Peças	04
2.Configurar o Controlador de Irrigação	04
2.1.Instalar o Controlador de Irrigação	04
2.2.Instalar a Bateria	05
2.3.Remover a Bateria (para substituição)	06
2.4.Configuração Bluetooth	07
2.5.Irrigação Manual pelo Aplicativo	
2.6.Irrigação Automática pelo Aplicativo	08
2.7.Ajuste de Chuva	09
2.8.Trocar a Imagem e o Nome do Controlador	09
3.Programar a Irrigação	10
3.1.Método de Programação	10
3.2.Configurar a Hora Atual e o Dia da Semana	11
3.3.Programar a Irrigação Semanal	12
3.4.Configurar um Programa de Irrigação Cíclico	13
3.5.0peração Manual Computadorizada	15
3.6.Suspensão do Controlador de Irrigação	16
4.Indicações Adicionais	17
4.1.Aviso Intermitente de Bateria Fraca	17
4.2.Erro de Programação	17
5.Operação Manual Mecânica	18
6.Manutenção	19
7.Conexão do Sensor	20
7.1.Instalação do Sensor	



#### 1.Identificação de peças.

- 1. Tampa superior;
- 2. Visor do controlador;
- 3. Alavanca mecânica;
- 4. Botões de programação e operação;
- 5. Seta indicadora da direção do fluxo de água;
- 6. Protetor;
- 7. Válvula hidráulica.

#### 2.Configurar o controlador de Irrigação. 2.1.Instalar o controlador de irrigação.

#### Nota: Antes de instalar o controlador de irrigação, esvazie o sistema.

Ao instalar o controlador (4) no sistema de irrigação, também é necessário instalar um filtro (2) [não incluso] entre a válvula principal do sistema de irrigação (1) e o controlador. Rosqueie o conector (3) [não incluso] da válvula hidráulica no filtro e utilize o conector de niple (5) para ligar a outra extremidade ao sistema de irrigação.







#### 2.2.Instalar a Bateria.

**1.** Segurando na parte superior do controlador, por cima da alavanca mecânica, faça um movimento firme para cima, para soltar o controlador do protetor.



**2.** Vire o controlador e pressione com força para levantar a pilha do compartimento da bateria (1).

**3.** Insira primeiro a extremidade inferior da bateria (2) e depois pressione na extremidade superior (3), para se certificar de que a bateria está corretamente encaixada.





**4.** Coloque a tampa do compartimento da bateria novamente no seu lugar, certificando-se de que se forme um triângulo no lado inferior do controlador



#### 2.3.Remover a bateria (para substituição).

Retire a tampa do compartimento da bateria (1);
 Levante primeiro a extremidade inferior da bateria (2). Se necessário utilize a extremidade plana de uma chave de fenda pequena.



Nota: Remover a bateria pela extremidade superior pode danificar os conectores.



#### 2.4.Configuração do Bluetooth.

#### Pareamento do smartphone com o Controlador Galcon.

Compátivel com dispositivos *Bluetooth* 4.0 (sistemas iOS 7 ou Android V4.3 ou versões mais recentes).

Só é preciso fazer o pareamento uma vez. Depois disso, o aplicativo irá sincronizar

automaticamente com o controlador e mostrar a tela de informação do controlador pareado. **1.** Instale as baterias no controlador, como explicado anteriormente.

2. Instale o aplicativo Galcon BT, fazendo o download de:



\* Ou faça a leitura do código de barras na embalagem do controlador para fazer o download do aplicativo.

3. Depois de instalar o aplicativo, toque 🎇 para abrir o aplicativo. Se o aplicativo pedir para

ativar a conexão *Bluetooth*, clique OK para confirmar. O aplicativo exibe os controladores detectados.

**4.** Selecione o tipo do seu controlador e digite o código de pareamento (quatro dígitos) que é mostrado na tela do controlador.

O código é mostrado por 10 segundos. Mas, se for preciso, basta clicar "sincronizar", novamente para digitar o código.

5. Clique em "OK" para continuar.

O controlador e o seu dispositivo estarão pareados, e a tela de informação do aplicativo será mostrada.

A tela de informação mostra a situação do controlador e é seu ponto de acesso às funções do aplicativo.





#### 2.5.Irrigação manual pelo aplicativo.



**1.** Selecione a duração em horas, minutos, e clique "Iniciar".



**2.** A tela de informação mostra quanto tempo resta.



Para interromper a irrigação, clique "**STOP**" na tela de informação ou na tela do manual. A irrigação manual não afeta o prorgama de irrigação existente. O programa continua normalmente após o término da irrigação manual.

#### 2.6.Irrigação automática pelo aplicativo.

1. Clique 🛗 e selecione o programa **"Cyclic**" (cíclico) ou "**Weekly**" (semanal).

No caso do **programa semanal**, clique os dias de irrigação, selecione "**ON**" para os horários de início e selecione a hora de início. Até quatro horários de início podem ser configurados. No caso do **programa cíclico** (somente no 9001BT, 7101BT), clique o dia de início, selecione o ciclo em dias ou horas e selecione a hora de início.

Prog	rama	Sem	anal
ORANGE	e 11	-46	\$ 74%
9001BT		り) 🥒	ocalc
Latate	Programa	- Marriel	Piera por chu
	02:0	0:00	
Cíc	lico (	剂 Sei	
Dom Seg	Ter Q	ua Qui	Sex S:
Começo 1	50	: 15	0
Começo 2	00	:00	OFF
Começo 3	00	:00	OFF
Começo 4	00	:00	OFF



2. Clique "**SEND**" (enviar) para salvar o programa.



#### 2.7.Ajuste de chuva.

Em dias de chuva, é possível desativar o controlador sem excluir o programa existente.

Clique 🔊

- 1. Clique a marca de verificação.
- Selecione o número de dias chuvosos ou selecione "Unlimited" (ilimitado), em seguida clique "OK".
- **3.** A tela de informação mostra a data final dos dias chuvosos.



#### 2.8.Trocar a imagem e o nome do controlador.

Se mais de um controlador estiver sendo usado, é possível trocar a imagem e o nome do controlador, a fim de facilitar a distinção entre um e outro.





**2.** Clique no nome do controlador e preencha com o novo nome. Clique na imagem para mudar por outra tirada pela câmera ou que esta armazenada em sua galeria de fotos do



#### 3.Programar a irrigação.

Esta seção contém exemplos de programas de irrigação semanais e cíclicos. Basta alterar os dados dos exemplos, para adaptar o programa aos seus requisitos de irrigação.

#### 3.1.Método de programação.

O controlador de irrigação é programado com a ajuda de 4 botões:



Fase de programação - utilizado para selecionar o modo de programação adequado. (exemplo:. Modo de acerto do relógio.)



Seleção de parâmetros - utilizado para selecionar os parâmetros que vão ser alterados, (exemplo:. horas, minutos, etc). Para efetuar a alteração, o parâmetro selecionado tem que estar piscando.



Aumentar o valor dos dados selecionados. (exemplo:. Adiciona uma hora).

🔪 Diminuir o valor do<mark>s dado</mark>s sele<mark>c</mark>ionados.

(exemplo:. Reduz uma hora).

\* Se não forem efetuadas alterações, o visor do controlador regressa para a tela principal (relógio).

#### Irrigação de emergência:

Se não pressionar qualquer botão, o relógio continua a piscar continuamente. Após 10 minutos, o controlador irá criar uma irrigação de 5 minutos em um ciclo de 24 horas.



#### 3.2.Configurar a hora atual e o dia da semana.

Para garantir que o controlador de irrigação opere o sitema de irrigação nos períodos necessários, a hora atual e o dia da semana têm de ser acertados, tal como ilustrado a seguir:

#### Configurar o relógio:

- 1. Pressione (🕨 várias vezes, até surgir 🔗 ;
- 2.Pressione ↔. O dígito das horas pisca.
  Acerte a hora atual com os botões ⊕ e ⊕.
  Nota: Aparecem os símbolos de AM e PM.
- 3.Pressione ↔. O dígito dos minutos pisca.
  Acerte os minutos atuais com os botões
  (+)e(-).

Para um visor de relógio militar, pressione simultaneamente os botões (+) e (-), quando os dígitos das horas deixarem de piscar. Ao pressionar novamente estes botões, o visor voltará ao modo AM/PM.



#### Configurar o dia da semana:

1. Pressione 🕁 até aparecer o símbolo de uma gota, piscando na parte superior do visor.

2. Coloque a gota no dia atual da semana, pressionando (+) e (-).

\*Os dígitos do visor deixarão de piscar após 10 segundos. Se o último parâmetro deixar de piscar antes de ter terminado a programação, pressione 👄 para continuar a operação.



#### 3.3.Programar a irrigação semanal.

Para programar o controlador para irrigar três vezes por dias, às 8:00 am, 1:00 pm e 7:00 pm, dez minutos de cada vez, à Terça-feira e à Sexta-feira.

#### Programar a duração da irrigação:

- 1. Pressione 🕒 até aparecer 🕱 à frente de "Duração". Os dígitos das horas piscam (0).
- 2. Pressione 🕂 ou 🔵 para alterar a duração da irrigação, como indicado no exemplo.
- Pressione →. Os dígitos dos minutos começam a piscar. Pressione →ou →, até os dígitos dos minutos chegarem ao 10.



#### Programar os dias de irrigação:

- Pressione . O símbolo irá aparecer à frente da palavra "Dias".
   Se estiver programando o controlador pela primeira vez, a palavra OFF irá piscar no visor.
- 2. Pressione ↔. O símbolo de uma piscando em Segunda-feira, na parte superior do visor. Utilizando ↔, coloque o marcador em Terça-feira e pressione + O marcador em Terça-feira para de piscar e começa a piscar outro marcador em Quarta-feira.

Pressione mais duas vezes, até que o marcador chegue em Sexta-feira. Pressione + novamente.





#### Programar hora/data do início da irrigação:

Pressione . STARTI irá aparecer no visor.
 Se estiver programando o controlador pela primeira vez, a palavra OFF irá piscar no visor.
 Pressione . A indicação das horas começa a piscar.

2. Utilizando (+) ou (-), configura a hora de início da irrigação para 8:00 AM (observe os indicadores AM e PM). Repita esta operação para o segundo período de irrigação (**STARTII**) às 1:00 PM, e para o terceiro período de irrigação(**STARTIII**) às 7:00 PM.

- 3. Pressione (). **STARTIV** irá aparecer no visor. Os dígitos das horas começam a piscar.
- 4. Pressione + ou -, até a palavra **OFF** aparecer no visor. O quarto início de irrigação é cancelado.



#### 3.4.Configurar um programa de irrigação cíclico.

Para programar o controlador de irrigação para abrir a válvula às 10:45 AM, por um período de 1,5 horas, de três em três dias, começando na Terça-feira. Antes de definir um programa de irrigação cíclico, tem de limpar os dias da irrigação até aparecer a palavra **OFF**.

#### Definir a duração da irrigação:

- Pressione → até aparecer X ao lado de "Duração". Os dígitos das horas piscam.
- Pressione (+)ou (-)até os dígitos das horas mudarem para 1. Pressione (+).
   Pressione (+)ou (-),até os dígitos dos minutos mudarem para 30.





#### Configurar o ciclo de rega:

- 1. Pressione (). Até aparecer 💬 e a palavra **OFF** piscar no visor.
- 2.Pressione (+) Até aparecer 3 DIAS no visor e o dígito 3 piscar.



#### Programar a hora/data do início da irrigação:

- 1. Pressione .START irá aparecer no visor e a hora de início começa a piscar.
- 2.Pressione (+) ou (-), até a hora apresentada ser 10 AM.
- 3.Pressione ↔ uma vez. A indicação do minuto irá piscar.
- 4. Pressione (+) ou (-), até os minutos indicados chegarem a 45.
- 5.Pressione Juma vez. O marcador em Segunda-feira irá piscar.
- 6.Pressione + uma vez. O marcador irá indicar Terça-feira.



Nota: Em um programa cíclico, os dias de irrigação podem variar de semana para semana devido ao comprimento do ciclo. Se pretende alterar o programa de irrigação para um programa semanal, tem de configurar o ciclo no modo OFF.



#### 3.5.0peração manual computadorizada

Esta opção opera a válvula por um período de irrigação definido. A válvula irá fechar automaticamente no final do período de irrigação. Lembre-se que o programa de irrigação originalmente programado irá continuar a ser executado nos períodos configurados. Está configuração não pode ser executada enquanto o visor estiver piscando.



**Operação:** Pressione (Manual), o símbolo **P**irá aparecer ao lado da palavra "Manual", e o símbolo **F**irá aparecer logo abaixo.

Os dias da semana e a duração da regua definida no programa irão aparecer no visor. No visor irá aparecer uma "contagem decrescente" da duração da irrigação, enquanto o programa está a ser executado. (Esta indicação também aparece durante a irrigação automática).

**Cancelar o funcionamento:** Pressione (MANUAL) novamente. A torneira e os símbolos das mãos irão desaparecer do visor.

- \* Se a duração da irrigação estiver configurada para (0:00), a irrigação não irá ser realizada.
- \* A irrigação manual não pode ser executada se o controlador estiver definido para programação (visor irá piscar).

#### 3.6.Suspensão do controlador de irrigação.

Esta opção é utilizada para suspender temporariamente o funcionamento do controlador, por exemplo, se estiver chovendo. O plano de operação de irrigação, permanece na memória do controlador, mas não será executado até a suspensão ser cancelada.

Hora Duração Dias Manual Váv. aberta Desinado
Ciclo Mode Ajuste
T101BT PT MANUAL Bluetooth

Suspensão : Pressione aurante 3 segundos consecutivos, até surgir o símbolo 💥.

**Cancelar a suspensão:** Pressione a durante 3 segundos consecutivos, para cancelar a suspensão de irrigação. O símbolo irá desaparecer.

\* Durante a suspensão, o botão (MANUAL) não funciona.



#### 4.Indicações Adicionais.

#### 4.1.Aviso intermitente de bateria fraca.

Quando as baterias estão fracas, aparece no visor o símbolo da bateria piscando Quando este símbolo aparecer no visor, a bateria contém uma quantidade limitada de energia para operar a válvula. Se a bateria não for substituída, o controlador de irrigação irá abrir a válvula 8 vezes, seguindo o programa. O controlador irá suspender o programa e aparece a palavra **OFF** no visor.

#### 4.2.Erro de programação.

No programa cíclico (ver seção 3.4), se a duração da irrigação programada for igual ou superior ao ciclo de irrigação, aparece a palavra **Err.** Para cancelar o erro, pressione, + para aumentar o ciclo de irrigação.





#### 5.0peração manual mecânica.

A válvula de irrigação pode ser aberta e fechada, independentemente do funcionamento do controlador. A operação manual é util quando se pretende uma irrigação imediata e não houver tempo e/ou os conhecimentos necessários para fazer a programação ou se a bateria estver fraca. A alavanca de operação manual está situada na parte de trás do aparelho, abaixo do protetor.

A alavanca tem 3 posições:

- 1. Posição média Automático (AUTO)
- 2. Girar no sentido horário, em qualquer posição Fechado (CLOSE)
- 3. Girar no sentido anti-horário Aberto (OPEN).

Em condições de funcionamento normal, a alavanca deve estar no meio, posição AUTO.

\* Se for necessário substituir o solenoide, não há necessidade de desmontar o anel azul que está abaixo.





### 6.Manutenção.

- \* Retire a bateria, se o controlador de irrigação não for utilizado por um longo período;
- \* É essencial a instalação de um filtro a montante da válvula do controlador de irrigação. Limpe o filtro com um intervalo de poucos meses. Utilizar o controlador sem o filtro pode causar anomalias no sistema.
- \* Com uma utilização normal, a bateria (alcalina) deverá durar, aproximadamente, um ano.
- \* A pressão de água recomendada: 1-8 (bar). Se for necessário utilizar um regulador de pressão, deverá ser instalado a montante do controlador de irrigação.

#### 7.Conexão do Sensor.

O controlador é compatível com sensor de contato seco. Esses sensores previnem a operação do controlador quando determinada condição existir. Por exemplo, se o controlador é conectado a um sensor de chuva a irrigação irá acontecer enquanto o sensor estiver seco. Quando começar a chover o sensor irá molhar e a irrigação para imediatamente, a luz do sensor irá aparecer no visor.

#### 7.1.Instalação do sensor.

Diferentes tipos de sensores podem ser instalados, como po exemplo, os seguintes sensores sensor de chuva, sensor de temperatura, etc....

#### O tipo de sensor que deve ser N.C. (normalmente fechado).

- 1.Corte o fio amarelo no meio (não desencape o fio);
- **2.**Para unir as extremidades do fio amarelo do controlador com os fios do sensor, utilize conectores à prova de água.



Desenvolvido por:



#### Adaptado por:

SISTEMAS

Irrigaplan Sistemas de Irrigação Ltda. Rua Biazo Vicentim - 260 - Cidade jardim - CEP 13614-330 - Leme/SP www.irrigaplan.com.br - irrigaplan@irrigaplan.com.br - (19) 3572-9700



R

IRRIGAÇÃO

DE